

BOSCH SBV4EAX18E

Trumpa naudojimo instrukcija

1. Paruošimas

- Patikrinkite, ar purkštuvų mentės gali laisvai suktis.
- Įdėkite indus taip, kad jie nesiliestų vienas su kitu ir neužstotų vandens srovės.
- Įsitikinkite, kad filtre nėra maisto likučių.
- Jei naudojate atskirą druską ir skalavimo skystį, prieš naudojimą pripildykite atitinkamus rezervuarus.

2. Ploviklis

Ploviklio tabletę arba rekomenduojamą ploviklio kiekį dėkite į ploviklio dozatorių. Naudokite tik indaplovėms skirtą ploviklį. Laikykitės ploviklio gamintojo nurodymų.

3. Programos pasirinkimas

Programa	Kada rinktis
Eco	Kasdieniam plovimui ir mažesnėms energijos bei vandens sąnaudoms.
Auto	Įvairaus nešvarumo indams – indaplovė automatiškai parenka plovimo intensyvumą.
Intensive	Stipriai suteptiems puodams, keptuvėms ir indams.
Night	Kai svarbus tylesnis veikimas.

4. Paleidimas

1) Paspauskite įjungimo mygtuką. 2) Pasirinkite norimą programą. 3) Jei reikia, pasirinkite papildomą funkciją, pvz., varioSpeed Plus arba Half Load. 4) Paspauskite Start ir uždarykite dureles. Programa pradės veikti.

5. Programos pabaiga ir džiovinimas

Programai pasibaigus, EfficientDry funkcija gali automatiškai praverti dureles, kad pagerėtų džiovinimas. TimeLight funkcija projekuoja informaciją apie programą ant grindų. Prieš išimant indus palaukite, kol jie atvės.

6. Kasdienė priežiūra

- Reguliariai išimkite ir išplaukite filtrą.
- Patikrinkite, ar neužsikimšusios purkštuvų angos.
- Nenaudokite indaplovės be tinkamai įstatyto filtro.
- Periodiškai paleiskite Machine Care programą, jei ji reikalinga pagal naudojimo sąlygas.

Svarbu

Tai yra trumpa atmintinė, o ne pilna gamintojo naudojimo instrukcija. Prieš pirmą naudojimą rekomenduojama perskaityti visą Bosch gamintojo instrukciją. Montavimo, elektros prijungimo ir gedimų šalinimo darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas.