

Electrolux KNG7TE75S

ŠALDYTUVAS-ŠALDIKLIS

Naudojimo instrukcija - lietuviška versija

PNC: 925975001

Ši lietuviška versija parengta pagal gamintojo „Electrolux“ KNG7TE75S naudojimo vadovą. Ji nėra atskiras gamintojo išduotas originalus lietuviškas dokumentas.

1. SAUGOS INFORMACIJA

- Prieš montuodami ir naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite instrukcijas. Išsaugokite jas ateičiai.
- Prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir asmenys su ribotais gebėjimais, jei jie prižiūrimi arba tinkamai instruktuoti. Vaikams negalima žaisti su prietaisu.
- Vaikai nuo 3 iki 8 metų gali sudėti ir išimti produktus tik tinkamai instruktuoti.
- Prietaisas skirtas maistui ir gėrimams laikyti buitinėje aplinkoje.
- Neuždenkite ventiliacijos angų. Nenaudokite ne gamintojo rekomenduotų priemonių atitirpinimui paspartinti.
- Nepažeiskite šaltnešio kontūro. Prietaise naudojamas degus izobutanas R600a.
- Nelaikykite sprogų medžiagų ar aerozolių su degiu propelentu.
- Pažeistą maitinimo laidą turi pakeisti gamintojas, įgijotasis servisas arba kvalifikuotas specialistas.

2. SAUGOS NURODYMAI

- Prietaisą montuoti turi kvalifikuotas asmuo. Nenaudokite prietaiso, kol jis neįmontuotas į numatytą konstrukciją.
- Po pirmojo montavimo arba durelių krypties pakeitimo prieš įjungiant palaukite bent 4 valandas.
- Prietaisas turi būti įžemintas. Nenaudokite daugiaviečių adapterių ir ilgintuvų.
- Jei pažeidžiamas R600a kontūras, patalpoje neturi būti liepsnos ar kitų uždegimo šaltinių; patalpą išvėdinkite.
- Nelieskite kompresoriaus ar kondensatoriaus – jie gali būti karšti. Nelieskite šaldiklio produktų šlapiomis rankomis.
- Atitirpinto maisto pakartotinai neužšaldykite. Laikykites ant maisto pakuočių pateiktų laikymo nurodymų.
- Prieš priežiūrą išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką. Remontui naudokite originalias atsargines dalis.

3. MONTAVIMAS

Parametras	Reikšmė
Prietaiso matmenys (A×P×G)	1884 × 696 × 549 mm
Naudojimui reikalinga erdvė	1923 × 696 × 561 mm
Bendra erdvė atidarius dureles	1923 × 696 × 1229 mm
Leistina aplinkos temperatūra	10–43 °C
Minimali ventiliacijos anga	200 cm² viršuje ir apačioje

Montuokite sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje, ne tiesioginiuose saulės spinduliuose ir ne prie šilumos šaltinių. Po montavimo kištukas turi likti pasiekiamas.

4. VALDYMO SKYDELIS IR TEMPERATŪRA

- Rekomenduojama šaldytuvo temperatūra: +4 °C; šaldiklio: -18 °C.
- Šaldytuvo nustatymo diapazonas: +2...+8 °C; šaldiklio: -15...-24 °C.
- ECO funkcija automatiškai nustato +4 °C ir -18 °C.
- Extra Cool skirta greitai atvėsinti didesnį šiltesnių produktų kiekį; ji išsijungia maždaug po 6 val.

- Extra Freeze skirta išankstiniam ir greitam užšaldymui. Įjunkite bent 24 val. prieš dedant šviežią maistą; funkcija išsijungia ne vėliau kaip po 52 val.
- Ventilatoriaus funkcija padeda tolygiau palaikyti temperatūrą; ji gali padidinti triukšmą ir energijos sąnaudas.
- Pakilus šaldiklio temperatūrai įsijungia aukštos temperatūros garsinis ir vaizdinis signalas.

5. KASDIENIS NAUDOJIMAS

- Nedėkite karšto maisto tiesiai į šaldytuvą. Maistą uždenkite arba supakuokite.
- Žalią mėsą ir žuvį laikykite tinkamuose induose, kad jie nesiliestų su kitu maistu ir ant jo nevarvėtų.
- Neatidarinėkite durelių ilgiau nei būtina.
- Šviežiam maistui užšaldyti naudokite Extra Freeze. Neviršykite gaminio informacijos lape nurodyto užšaldymo pajėgumo – 10,5 kg/24 val.
- Šaldiklio skyriuje laikykite produktus –18 °C temperatūroje.

6. PATARIMAI IR ENERGIJOS TAUPYMAS

- Efektyviausias energijos naudojimas pasiekiamas palikus gamyklinę stalčių ir lentynų padėtį bei užtikrinus laisvą oro cirkuliaciją.
- Nedėkite maisto prie temperatūros jutiklių ir neuždenkite ventiliacijos angų.
- Užšaldomą maistą dalykite į mažesnes porcijas, pažymėkite užšaldymo datą.
- Atitirpintus produktus suvartokite kuo greičiau ir pakartotinai neužšaldykite.

7. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prieš valymą atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
- Vidaus paviršius valykite minkšta drėgna šluoste ir neutraliu plovikliu. Nenaudokite abrazyvinių priemonių, tirpiklių ar metalinių daiktų.
- Reguliariai tikrinkite ir, jei reikia, išvalykite vandens nutekėjimo angą.
- Jei prietaisas ilgą laiką nenaudojamas, jį išjunkite, ištuštinkite, išvalykite, išdžiovinkite ir palikite dureles praviras.

8. GEDIMŲ ŠALINIMAS

Požymis	Ką patikrinti
Prietaisas neveikia	Ar įjungtas kištukas, ar yra elektros tiekimas, ar prietaisas įjungtas.
Per aukšta temperatūra	Patikrinkite nustatymą, durelių uždarymą, produktų kiekį ir ar nebuvo ilgo elektros tiekimo sutrikimo.
Veikia labai garsiai	Patikrinkite, ar prietaisas tinkamai įmontuotas ir stabilus. Kompresoriaus, ventilatoriaus bei šaltnešio tekėjimo garsai gali būti normalūs.
Durės neužsidaro	Patikrinkite produktų išdėstymą, lentynas/stalčius ir įmontavimo lygumą.
Kaupiasi vanduo	Patikrinkite, ar neužsikimšusi nutekėjimo anga ir ar produktai neliečia galinės sienelės.

Jei gedimo pašalinti nepavyksta, kreipkitės į įgaliotąjį Electrolux techninės priežiūros centrą. Nurodykite modelį, PNC ir serijos numerį iš duomenų lentelės.

9. TECHNINIAI DUOMENYS

Modelis	KNG7TE75S
PNC	925975001
Tipas	Įmontuojamas šaldytuvas-šaldiklis
Energijos klasė	E
Metinės energijos sąnaudos	247 kWh/metus
Bendras tūris	376 l

Šaldytuvo tūris	286,6 l
Šaldiklio tūris	89,1 l
Triukšmas	35 dB(A), B klasė
Užšaldymo pajėgumas	10,5 kg/24 val.
Klimato klasės diapazonas	10–43 °C
Šaltnešis	R600a

10. APLINKOSAUGA IR UTILIZAVIMAS

Elektros ir elektroninės įrangos nemeskite su buitinėmis atliekomis. Perduokite ją tinkamam surinkimo ar perdirbimo punktui. Nepažeiskite šaltnešio kontūro ir izoliacijos.

Šaltinis: Electrolux KNG7TE75S gamintojo naudotojo vadovas, PNC 925975001. Ši LT versija parengta informaciniam pateikimui kartu su gaminiu.