LORD C6 5.GN

ŠALDYTUVO–ŠALDIKLIO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Sutrumpinta lietuviška versija pagal LORD gamintojo vadovą (C4 5.GN / C6 5.GN / C7 5.GN). Šis dokumentas nėra gamintojo išduota originali lietuviška instrukcija. Išsamiems montavimo darbams, ypač durelių atidarymo krypties keitimui, naudokite originalaus vadovo schemas.

1. Svarbiausi saugos reikalavimai

• Prietaisas skirtas maistui laikyti buityje. Prieš naudodami perskaitykite saugos reikalavimus ir išsaugokite instrukciją.

• Vaikai nuo 8 metų ir ribotų gebėjimų asmenys prietaisą gali naudoti tik prižiūrimi arba išmokyti saugiai naudotis. 3–8 metų vaikams leidžiama sudėti ir išimti maistą. Vaikams negalima žaisti su prietaisu.

• Neuždenkite ventiliacijos angų. Atitirpinimui nenaudokite mechaninių priemonių, kurių nerekomenduoja gamintojas. Nepažeiskite šaltnešio kontūro.

• Prietaiso šaltnešis – degus izobutanas R600a. Pažeidus kontūrą venkite liepsnos ir kibirkščių, gerai išvėdinkite patalpą ir kreipkitės į specialistus.

• Prietaiso viduje nenaudokite kitų elektros prietaisų, jei jų nepatvirtino gamintojas. Nelaikykite sprogių aerozolių su degiomis dujomis.

• Nepalikite prispausto ar pažeisto maitinimo laido; už prietaiso nestatykite mobilių ilgintuvų ar kelių lizdų blokų. Nenaudokite pažeisto laido ar kištuko.

• Neimkite užšaldytų produktų šlapiomis rankomis; į šaldiklį nedėkite gazuotų gėrimų. Atitirpinto maisto pakartotinai neužšaldykite, nebent jis prieš tai tinkamai termiškai apdorotas.

• Prieš valymą išjunkite ir atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo. Elektrinius gedimus, LED apšvietimo ir maitinimo laido keitimą patikėkite kvalifikuotam servisui.

2. Pastatymas ir prijungimas

• Prietaisas yra laisvai pastatomas, neskirtas įmontuoti. Statykite ant lygių grindų, toliau nuo radiatorių, viryklių ir tiesioginių saulės spindulių.

• Palikite bent 50 mm tarpą iš abiejų šonų, už prietaiso ir virš jo. Priekinių reguliuojamų kojelių pagalba prietaisą išlyginkite.

• Po transportavimo prieš jungdami prie elektros tinklo palaukite bent 4 valandas. Naudokite įžemintą lizdą, kurio įtampa ir dažnis atitinka duomenų lentelę. Kištukas turi likti pasiekiamas.

• Prietaiso tinkama aplinkos temperatūra priklauso nuo jo duomenų lentelėje nurodytos klimato klasės: SN 10–32 °C, N 16–32 °C, ST 16–38 °C, T 16–43 °C.

3. Valdymo skydelis

• FRIDGE – šaldytuvo temperatūra: nuo +2 iki +8 °C. FREEZER – šaldiklio temperatūra: nuo −14 iki −22 °C (rankinis režimas).

• MODE / LOCK – trumpu paspaudimu keičia režimus: ECO, VACATION, SUPER ir rankinis. Laikant apie 3 sekundes įjungiama arba išjungiama mygtukų užrakinimo funkcija.

• ECO – automatinis šaldytuvo ir šaldiklio temperatūrų reguliavimas; rankiniu būdu temperatūrų keisti negalima.

• VACATION (atostogos) – šaldytuve nustatoma +17 °C, o šaldiklio temperatūrą galima reguliuoti. Prieš įjungiant iš šaldytuvo išimkite greitai gendantį maistą.

• SUPER – greitam užšaldymui šaldiklyje automatiškai nustatoma −25 °C. Gamintojas rekomenduoja šį režimą įjungti 24 val. prieš dedant didelį šviežio maisto kiekį. Veikimo garsas gali padidėti.

• Jei šaldytuvo durelės atidarytos ilgiau nei 60 sekundžių, skamba signalas. Skydelis automatiškai užsirakina praėjus maždaug 25 sekundėms po paskutinio veiksmo.

• Jei ekrane rodoma klaida E0, E1, E2, E3 arba E5, kreipkitės į įgaliotąjį servisą.

4. Stalčių reguliavimas ir maisto laikymas

• Šviežio maisto stalčiaus „Fresh Converter“ reguliatorių stumiant į kairę temperatūra mažėja (trumpam žuvies ir kitų šviežių produktų laikymui); stumiant į dešinę – režimas tinkamesnis vaisiams ir daržovėms.

• Vaisių ir daržovių stalčiaus drėgmė: reguliatorių stumiant į kairę – mažesnė, į dešinę – didesnė.

• Žalią mėsą ir žuvį laikykite uždaruose induose, kad nesiliestų su kitu maistu. Karštų patiekalų į prietaisą nedėkite. Ilgai nelaikykite atvirų durelių.

• Šviežius produktus šaldykite apatiniame šaldiklio stalčiuje. Didžiausias per 24 val. užšaldomas kiekis nurodytas duomenų lentelėje. Užšaldymo procesas trunka apie 24 val.

• Po pirmojo įjungimo arba ilgos pertraukos prieš dėdami užšaldytą maistą palikite prietaisą veikti bent 2 valandas.

5. Valymas ir priežiūra

• Prieš pirmą naudojimą išvalykite vidų drungnu vandeniu su trupučiu neutralaus muilo ir sausai nušluostykite.

• Prieš bet kokį valymą ištraukite kištuką. Nenaudokite garinio valytuvo, abrazyvinių priemonių, aštrių metalinių daiktų ar organinių tirpiklių.

• Periodiškai valykite maistą liečiančius paviršius ir, jei yra, kondensato nutekėjimo angą. Ilgam išjungę prietaisą ištuštinkite, išvalykite, išdžiovinkite ir palikite dureles praviras.

• Vidaus LED apšvietimą gali keisti tik įgaliotasis servisas.

6. Dažniausios problemos

• Neveikia: patikrinkite kištuką, elektros tiekimą ir saugiklius.

• Per šilta: patikrinkite nustatytą temperatūrą, durelių sandarumą, ar neįdėta daug šilto maisto, ar pakanka ventiliacijos.

• Neįprastas triukšmas: patikrinkite, ar prietaisas stovi lygiai ir neliečia sienos. Kompresoriaus bei šaltnešio cirkuliacijos garsai gali būti įprasti.

• Vanduo ant grindų: patikrinkite nutekėjimo angą. Šiltos šoninės sienelės gali būti normalus šilumokaičio veikimo požymis.

• Jei problema kartojasi, kreipkitės į įgaliotąjį servisą: www.lord.eu. Paruoškite modelį ir serijos numerį iš duomenų lentelės.

7. Gaminio identifikavimas ir utilizavimas

• Modelis: LORD C6 5.GN. EPREL registracija: 2257717. Gaminio informacija: https://eprel.ec.europa.eu/qr/2257717.

• Elektros ir elektroninės įrangos neišmeskite su buitinėmis atliekomis. Atiduokite į surinkimo punktą; šaltnešio kontūras turi likti nepažeistas.

Pastaba. Tai sutrumpintas informacinis vertimas iš gamintojo bendro C4 5.GN / C6 5.GN / C7 5.GN vadovo. Durelių perstatymo instrukcija su schemomis ir kiti išsamūs techniniai veiksmai liko originaliame vadove. Modelio techninius

parametrus tikrinkite pagal jo duomenų lentelę ir oficialų EPREL lapą.